BUFFALO

Wi-Fi Direct Laser マウス

BSMLW15Dシリーズ

取扱説明書

インテル™ My WiFi テクノロジーでのペアリング

ご使用のパソコンに[インテル™ My WiFi テクノロジー]がインストールされているパソコンでは、ペアリング方法がマニュアル案内と異なりますので、下記の方法でペアリングを行ってください。

※タスクトレイに次のアイコン等が　　ある場合は、[インテル™ My WiFi テクノロジー]がインストールされております。

1．[スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[BSMLW15D]－[新しい接続の追加]の順にクリックします。

2．以下の画面が表示されましたら、本製品の[CONNECT]ボタンを約2秒間押して、ペアリング待機状態にします。ペアリング待機状態（LEDインジケーターが1秒間に1回青く点滅）になりましたら、[ペアリングを開始]をクリックしてください。



3．以下の画面が表示されましたらペアリングの完了です。画面を閉じて終了させてください。



以上で終了です。